

Handleiding - 1-2-3 reparatieset

1. Verwijder de gebroken ruit.
2. Plaats de onderste plexiglas plaat in de glaskamer onder (aan de kant van de goot).
Draai de schroeven van de vleugelmoeren (profiel) open.
Plaats de bovenste plexiglas plaat in de glaskamer boven (aan de kant van de nok).
3. Plaats het aluminium profiel in het midden van de 2 platen en draai de schroeven aan.

